

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://vmz.nt-rt.ru> || vzk@nt-rt.ru

Запчасти для Башенного Крана



Запчасти для Башенного Крана

Башенные краны предназначены для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений.

Перечень запасных частей башенного крана (номер по каталогу, место установки)

Механизм поворота крана



Редуктор поворота У3515



Корпус, крышка, диафрагма У3515



121 передаточное число. 1 пара. Вал-шестерня $m=3.15$ $Z=12$ У3515.42Р.10.042



121 передаточное число. 1 пара. Колесо зубчатое $m=3.15$ $Z=88$ У3515.42Р.10.079



121 передаточное число. 2 пара. Вал-шестерня $m=5$ $Z=11$ У3515.42Р.10.071



121 передаточное число. 2 пара. Колесо зубчатое $m=5$ $Z=53$ У3515.42Р.10.082



121 передаточное число. 3 пара. Вал-шестерня $m=8$ $Z=9$ У3515.42Р.10.081



121 передаточное число. 3 пара. Колесо зубчатое $m=8$ $Z=31$ У3515.42Р.10.006



134 передаточное число. 1 пара. Вал шестерня $m=3$ $z=13$ У3515.42М.10.042



134 передаточное число. 1 пара. Колесо зубчатое $m=3$ $z=95$ У3515.42М.10.073



134 передаточное число. 2 пара. Вал шестерня $m=4$ $z=13$ У3515.42П.10.071



134 передаточное число. 2 пара. Колесо зубчатое $m=4$ $z=68$ У3515.42П.10.082



134 передаточное число. 3 пара. Вал шестерня $m=6$ $z=12$ У3515.42М.10.081



134 передаточное число. 3 пара. Колесо зубчатое $m=6$ $z=42$ У3515.42П.10.006



Вал выходной У3515.42Р.10.009



Масляный насос



Муфта соединительная (редуктор-электродвигатель) в сборе



Обойма муфты соединительной 941.00.00



Полумуфта 941.00.00



Тормоз специальный У3515 с электромагнитом



Тормоз специальный У3515 без электромагнита



Тормозные колодки для тормоза специального У3515.42Р.10.009



Шкив тормозной d200 мм У 3515.42М.40.002



Шестерня выходная m=16 z=11



Шестерня выходная m=16 z=12



Шестерня выходная m=16 z=15



Шестерня выходная m=12 z=13

Шестерня выходная m=14 z=15

Шестерня выходная m=12 z=15



Ремонт редуктора У3515



Уплотнение резиновое комплект (14 м.)



Комплект стопорных колец редуктора У3515



Комплект подшипников редуктора У3515



Гайка М48*1,5 (на вал шестерню m=8 z=9)



Гайка М72*2 (на выходной вал)



Стакан №1 (в плиту под подшипник 32212)



Стакан №2 (в плиту под подшипник 2310)



Стакан №3 (на вал выходной)

Механизм передвижения крана



Шестерня У2260.28А.00.007 m=10 Z=21



Колесо зубчатое У2260.28А.03.001 $m=10$ $Z=53$



Колесо ходовое ведущее в сборе с валом У2260.30.01.000



Колесо ходовое ведомое в сборе с валом У 2260.22А.01.000



Колесо ходовое (с пазом)



Вал ведущий в колесо



Вал ведомый в колесо



Букса колеса

Крышка буксы



Вал привода шлицевый (ход крана) У2260.30.00.004



Захват рельсовый У2260.30.03.010(полуавтоматический)



Привод передвижения. Редуктор ПК 6,3 (редуктор, фланец под электродвигатель)



Привод передвижения. Привод ПК 6,3 (редуктор, ухо с амор., площадка, тормоз ТКТ200, шкив)



Привод передвижения. Передаточное число привода 16. Шестерня ПК6,3.401.06 $m=3$ $Z=32$.



Привод передвижения. Передаточное число привода 16. Колесо зубчатое ПК 6,3.104.01 $m=3$ $Z=32$.



Привод передвижения. Передаточное число привода 20. Шестерня ПК6,3.401.06 $m=3$ $Z=28$.



Привод передвижения. Передаточное число привода 20. Колесо зубчатое ПК 6,3.104.01 $m=3$ $Z=36$.



Привод передвижения. Передаточное число привода 30. Шестерня ПК 6,3 $m=3$ $z=22$.



Привод передвижения. Передаточное число привода 30. Колесо зубчатое ПК 6,3 $m=3$ $z=42$.



Привод передвижения. Ступица шлицевая.



Привод передвижения. Ремонтная бронза $z=32$



Привод передвижения. Ремонтная бронза $z=40$

Привод передвижения. Ступица шлицевая в сборе с бронзовым венцом



Привод передвижения. Шкив тормозной Ф 200 мм.



Привод передвижения. Тормоз ТКТ 200

Привод передвижения. Корпус редуктора



Привод передвижения. Глобоидный червячный вал



Ремонт редуктора ПК 6,3

Механизм подъема груза

Лебедка. Редуктор грузовой Л-600.

Лебедка. Барабан грузовой

Лебедка. Муфта соединительная У 5120.30 (обойма, втулка, втулка)



Лебедка. Шкив тормозной Ф300 мм. У5120.30.00.05.В



Лебедка. Шкив тормозной Ф300 мм. КБ 403А.70.00.011



Лебедка. Шкив тормозной Ф400 мм. КБМ-401П.20.00.004

Лебедка. Полумуфта КБ 403А.70.00.012 Ф230 к шкиву Ф300

Лебедка. Муфта соединительная в сборе КБ403 КБ 408

Лебедка. Полумуфта КБ 403А.70.00.002

Лебедка. Полумуфта КБ 403А.70.00.012

Лебедка. Палец Т145В-03-3



Крюк 17 Б с гайкой (G -10 тн.)



Крюк 17А с гайкой (G -10 тн.)



Балансир грузовой тележки в сборе

Метизы

ОПУ-рама. Болт М30х200 10.9 40Х

ОПУ-рама. Болт М30х175 10.9 40Х

ОПУ-рама. Болт М30х175 10.9 40Х

	Башня-рама Болт М36х170 10.9 40Х
	Башня-рама. Гайка М36.
	Ноги. Болт М30х115 10.9 40Х
	Ноги. Гайка М30
	Стрела. Болт М 48х135 10.9 с гайкой
Комплектующие изделия	
	Тормозные колодки с накладками Ф200 мм. ширина 90 мм.
	Тормозные колодки с накладками Ф300 мм. ширина 140 мм.
	Тормоз колодочный ТКГ / ТКТ -200 в сборе с г/т или эл/магн.
	Тормоз колодочный ТКГ / ТКТ -300 в сборе с г/т или эл/магн.
	Тормоз ТКГ-400 с сборе с г/т
	Тормозная машина ТМ 4А
	Катушка МО-100
	Магнит МО-100
	Лента тормозная ЭМ-1 (сечение 90х6 мм), п.м.
	Лента тормозная ЭМ-1 (сечение 140х8 мм), п.м.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93