

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://vmz.nt-rt.ru> || vzk@nt-rt.ru

Запчасти для Козлового Крана



Запчасти для Козлового Крана

Козловые краны применяются в погрузочно-разгрузочных работах, а также для обслуживания складов и заводов-полигонов по изготовлению металлических или железобетонных конструкций.

Механизм передвижения крана



Редуктор 1Ц2У200 (передвижение крана)



Редуктор РЦД 350 (передвижение крана)



Колесо ходовое ведущее с венцом КС 07.05.000



Колесо ходовое КС 11.02.002



Колесо. Букса колеса



Колесо. Крышка

Колесо. Втулка распорная



Колесо. Подшипник 3622



Колесо. Вал в колесо



Шестерня Z =31 m=8 КС.07.08.004



Зубчатый венец Z=62 m=8 КС.07.05.002(колесо приводное)



Вал привода (редуктор-колесо)



Вал промежуточный 260.3 (редуктор-электродвигатель)



Захват рельсовый ручной -малый



Шкив тормозной Ф200 мм 260.3-19100



Шкив тормозной Ф200 мм 260.3-4076 (лебедка тележки груз.)



Муфта зубчатая в сборе Z=30 m=2,5 КС. 26.00.000, КС.37.00.00 (тележка ведущая, лебедка тележки груз)



Муфта зубчатая в сборе Z=40 m=3 КС.18.01.000 (тележка ведущая)



Муфта. Втулка зубчатая муфты m=3 z=40

Муфта. Втулка зубчатая муфты m=2.5 z =38



Муфта. Втулка зубчатая муфты m-2.5 z-30

Механизм подъема груза



Крюк 17А с гайкой (G=10 т.)



Шкив тормозной Ф 300 мм КС.10.00.001 (тележка грузовая)

Редуктор РМ 500



Барабан грузовой в сборе (без реборд)



Барабан грузовой. Комплект реборд



Барабан грузовой. Ступица зубчатая

Каретка кабельная



Тележка грузовая. Каток Ф190 мм КС.10.02.001



Тележка грузовая. Каретка 4-х катковая



Тележка грузовая. Каретка 2-х катковая



Тележка грузовая Траверса грузовая (с крюком)



Тележка грузовая. Муфта зубчатая в сборе Z=38 m=2,5 КС.25.00.000



Тележка грузовая. Ось катка



Тележка грузовая. Крышка катка



Тележка грузовая. Подшипник катка 60308

Блоки канатные



Блок фруч. 600 мм. / 672 мм.



Блок фруч. 500 мм. / 560 мм.



Блок фруч. 470 мм. / 540 мм. (КС-12,5.06.03.003)

Блок фруч. 420 мм. / 480 мм. (КС-12,5.700.004.01)



Блок фруч. 400 мм. / 460 мм. (КС-12,5.10.00.004)



Блок фруч. 200 мм. / 230 мм. (КС.00.03.001)



Блок фруч. 360 мм. / 420 мм. 1852.5432-0 (верхний блок)



Блок фруч. 340 мм. / 406 мм.



Блок фруч. 320 мм. / 380 мм.



Блок фруч. 260 мм. / 320 мм.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://vmz.nt-rt.ru> || vzk@nt-rt.ru